

# ご使用前に必ずお読みください

- 本製品は接続方向が固定されています。接続の際は写真を参考に正しく接続してください。

※ケーブルを壁内配線・壁面固定される場合は、あらかじめ**接続予定機器**で映像が正常に出力されることを**確認してから**配線をしてください。



- 安定した伝送を行うために付属のHDMI電源アダプタをご使用ください。

- ①HDMI電源アダプタをソース機器と本製品との間に接続してください。
- ②USB端子をソース機器のUSBポート、または市販のACアダプタに接続してください。



コンセントやOAタップへ接続してください。



※接続例

## 使用上のご注意

- ・本製品と各機器を接続する際は、機器の取扱説明書に従い接続を行ってください。
- ・本製品に強い振動や衝撃、必要以上の負荷を与えないでください。また、急激な曲げや、ねじれが加わると断線の原因となりますので配線の際はご注意ください。
- ・配線を行う際に、本製品を家具で踏んだり、扉で挟んだりしないでください。破損や故障の原因となります。
- ・濡れた手で本製品の接続や取り外しを行わないでください。
- ・本製品を水のかかる環境、直射日光の当たる環境、高温・多湿の環境で使用・保管しないでください。
- ・本製品を抜き差しする際は、必ずコネクタ部分を持ちながら行ってください。ケーブル部分を引っ張ったり、無理な力を加えると破損や故障の原因となります。
- ・ケーブル部分の被覆が傷ついたり、コネクタ部分がぐらつく等の異常がある場合には使用を中止してください。
- ・本製品の分解・加工・改造は行わないでください。
- ・延長ケーブルで長さを継ぎ足してのご使用や、分配器・切替機等との併用に関しては動作保証をいたしかねます。
- ・本製品は屋内専用となります。屋外での使用はお控えください。

## 免責事項

- ・配線施工後に本製品の不具合が確認された場合は、製品の交換あるいは返品にてご対応をさせていただきますが、本製品の交換・撤去にかかる工事費等の請求には応じかねます。あらかじめご了承ください。必ず施工前に接続予定の機器での動作確認を行ってください。
- ・本製品は人命に関わる機器や設備、及び高度な信頼性を必要とするシステム等への使用や組込は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用し、事故や損害が生じた場合でも弊社は一切の責任を負いかねます。

